



Abb. mit Zubehör



## 4-SCREEN-CLASSIC



### ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig und sorgfältig durch und beginnen Sie erst danach mit dem Aufbau!

Sollten Sie ungeübt sein, empfehlen wir zum Aufbau eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen.

Wenn Sie elektrische Bauteile verwenden, ist beim Auf- und Abbau unbedingt der Netzstecker zu ziehen.



### Der Umwelt zuliebe!

Schalten Sie elektrische Geräte bei Nichtgebrauch aus!



- Lieferumfang überprüfen
- Standfüße in die untere Klemmschiene stecken, die Füße auf beiden Seiten im selben Abstand zur Außenseite des Displays positionieren
- beide Senkrechtstäbe zusammenstecken und in die vorgesehene Öffnung in den Standfüßen stecken
- Druck ausrollen und Verbindungsstücke der Stäbe mit oberer Klemmleiste verbinden, der Druck erhält so die nötige Spannung
- optional: HALOGENSPOT mit der Klemme an oberer Klemmschiene anstecken, Ausrichten des Spots in gewünschter Neigung, Netzstecker einstecken
- optional: DISPLAYVERBINDER – Schrauben am Verbinder lösen und bis zur Hälfte seitlich in die obere und untere Klemmschiene schieben, anschließend die jeweiligen Schrauben festdrehen
- zweites 4-Screen-Classic-Display danebenstellen und die herausstehenden Enden am ersten Display seitlich in obere und untere Klemmschiene schieben, anschließend Schrauben festdrehen
- Abbau in umgekehrter Reihenfolge

### LIEFERUMFANG

- Senkrechtstrebe (dreigeteilt)
- Klemmprofile (inklusive Druck)
- Transporttasche

optional:

- Displayverbinder (mind. 2 Stück)
- Halogenspot (Beleuchtung)