



Messewand Wave



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig und sorgfältig durch und beginnen Sie erst danach mit dem Aufbau!

Sollten Sie ungeübt sein, empfehlen wir zum Aufbau eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen.

Wenn Sie elektrische Bauteile verwenden, ist beim Auf- und Abbau unbedingt der Netzstecker zu ziehen.



Der Umwelt zuliebe!

Schalten Sie elektrische Geräte bei Nichtgebrauch aus!



- Lieferumfang überprüfen
- beide Standfüße positionieren
- die seitlichen Magnetstangen („Base Post“) in die beiden Füße stecken und mit Hilfe der Schnell-Klemm-Verbinders fixieren. Die Magnetbahnen an den Stangen müssen immer nach vorne zeigen.
- das Flexi-Wellen-Verbindungselement in die seitlichen Führungsschienen der Magnetstangen in Richtung Boden bis zum unteren Anschlag schieben
- anschließend die Magnetstangen „Centre Post“ und „Top Post“ ergänzend auf die „Base Post“-Stangen stecken
- die Druckbahn mit Hilfe der rückseitig befestigten Magnetstreifen so an die Magnetstangen heften, dass oben ein Überhang von ca. 15–20 mm und unten von ca. 2–5 mm entsteht (Dieser ist notwendig, damit die Bahnen flexibel bleiben!)
- die Eckverkleidungselemente außen an den Magnetstangen befestigen
- die Messewand nach Ihren Wünschen positionieren und ausrichten
- Abbau in umgekehrter Reihenfolge

LIEFERUMFANG

- inklusive System
- inkl. rollbare Transporttasche
- Grafiktransporttasche
- bedrucktes PopUp-Panel
- Magnetband
- OPTIONAL
- 2 LED-Spots (12 V/18 W) inkl. Tasche
- rollbare Transporttasche
- Grafik-Transporttasche
- Magnetband, 1 Rolle (30 lfm)
- Erweiterungsset inkl. Monitorhalterung (bis 24“)
- Erweiterungsset inkl. Theke (Square Table)
- LED-Monitor 24“