



RollUp BUDGET



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig und sorgfältig durch und beginnen Sie erst danach mit dem Aufbau!

Sollten Sie ungeübt sein, empfehlen wir zum Aufbau eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen.

Wenn Sie elektrische Bauteile verwenden, ist beim Auf- und Abbau unbedingt der Netzstecker zu ziehen.



Der Umwelt zuliebe!

Schalten Sie elektrische Geräte bei Nichtgebrauch aus!



- Lieferumfang überprüfen
- Standfüße ausklappen
- Senkrechtstrebe zusammenstecken und in vorgesehene Öffnung in Kassette stecken
- Druck am Klemmprofil vorsichtig aus der Kassette bis nach oben ziehen (Achtung! Den Druck niemals von allein in die Kassette zurückrollen lassen, da dieser sonst beschädigt werden könnte!), anschließend Haken des oberen Klemmprofils in die Öffnung der Senkrechtstrebe einhaken
- optional: FLEXISPOT mit der Klemme an Senkrechtstrebe des L-Banners anstecken, Ausrichten des Spots, Netzstecker einstecken
- optional: HALOGENSPOT auf die Senkrechtstange stecken (Die Kerbe der schwarzen Plastikhalterung muss dabei auf den Haken geschoben werden um den Spot zu arretieren.), HalogenSpot ausrichten, Netzstecker einstecken
- Abbau in umgekehrter Reihenfolge

LIEFERUMFANG:

- Senkrechtstrebe (dreigeteilt)
- Aluminiumkassette mit eingeklappten Standfüßen (inklusive Druck)
- Transporttasche

optional:

- Flexispot (Beleuchtung)
- Halogenspot (Beleuchtung)